

RC 21

Istruzioni di installazione ed utilizzo

Comando remoto con termostato per controllo temperatura



Il comando remoto RC21, con termostato integrato, provvede a regolare la temperatura di riscaldamento in modo semplice, direttamente dall'abitazione.

Impostazioni

La rotella è utilizzata per spostare parallelamente la curva di riscaldamento. La temperatura di mandata (regolata anche secondo la temperatura esterna) viene così alzata o diminuita attraverso la rotazione. Quando la rotella è girata totalmente in basso, allora il circuito viene spento. La protezione antigelo rimane comunque attiva per prevenire eventuali danni.

Sonda temperatura

Il RC21 contiene una sonda di temperatura che viene usata dalla centralina.

Se le impostazioni nella centralina lo permettono, la sonda è utilizzata per cambiare la temperatura di mandata.

Il selettore cambia il modo di funzionamento della centralina.

 In **Automatico** la temperatura viene regolata secondo le fasce orarie termostato impostate.

In **Continuamente giorno** gli orari impostati vengono ignorati e le temperature vengono impostate secondo i parametri immessi per le fasce „Giorno“.

In **Continuamente notte** solitamente la temperatura è impostata più bassa. Questa impostazione è la migliore selezionabile in periodi di lunga assenza es. vacanze.

Installazione

Rimuovere con cura la rotella dall'apparecchio con un piccolo cacciavite.

Allentare la vite sotto. Rimuovere il coperchio chiaro dalla base nera.

Il RC21 viene connesso attraverso la morsetteria alla centralina.



Il RC21 è adatto solo per basse tensioni!

Connessioni morsetti:

- 1: Comando remoto
- 2: Sonda temperatura
- 3: Massa sonda

Sonda di temperatura

Comando remoto
Sonda
Massa sonda

