


Conectar Nabto al regulador

1. Conecte el regulador al enrutador mediante un cable ethernet.


Si su router está configurado como servidor DHCP, el router genera automáticamente una dirección IP para el regulador. Consulte el manual de su router para obtener ayuda.



2. Busque la dirección MAC del regulador, la encontrará en la parte inferior del registrador de datos o en el menú del regulador > **Función especial > Ethernet > Ethernet.**

Ejemplo:

La dirección MAC es 02-50-C2-DB-7F-FF
DB7FFF (sin "-") es la dirección nabto del regulador.



3. En el regulador: vaya a Menú > Funciones especiales > Ethernet > Control de acceso y seleccione uno de los 4 usuarios libres mediante "añadir usuario" con "OK".

Durante el siguiente intento de conexión, el menú del regulador mostrado en el lado derecho debe permanecer abierto. Normalmente este menú está vacío, excepto por "eliminar usuario".

Luego del primer intento de conexión de un nuevo usuario (véase el último paso), el nombre del usuario aparece automáticamente en este menú y puede ser seleccionado. No es necesario introducirlo.



Conectar Nabto al regulador

4. Introduzca la dirección de su regulador en el navegador o en la aplicación.

El formato general es XXXXXX.sorel-connect.net

Sustituya XXXXXX por el código de 6 dígitos de la dirección MAC a) como se describe en el punto 2.

b) Inicie sesión con sus datos de acceso.


c) En su aplicación Nabto o en su navegador, ahora obtendrá un mensaje de "Acceso denegado" y su nombre de usuario aparecerá en el menú del regulador como se describe en el punto 5. (véase más arriba).



Si el usuario deseado no aparece en el menú del regulador, repita el intento de conexión en su navegador o aplicación pulsando el botón de actualización.

5. Ahora seleccione el Usuario y confirme haciendo clic en "OK".

En el menú, el usuario aparece como una dirección de correo electrónico (= Su nombre de usuario).



6. a) Para crear una cuenta, siga el enlace: Create account.

6. b) Confirme su dirección de correo electrónico. Su cuenta se va a activar solo cuando confirme su correo electrónico.

Login

Please enter your email address and password to unlock your key and get remote access to other devices.

Email

Password

Sign Up For Account

You are about to create an account on the central server to give you safe remote access to your devices. Please enter your email address and choose a password of at least 6 characters to continue.

Next, you will receive an email with a verification link - this link will take you to the last step of the setup procedure to install a key and certificate on your computer.

Email

Password

